
GH3018
QuecPython
Board For
EG810M-XX
Powered by
QuecPython
PINS FOR LCD
ADC0 IN
/ VBAT
ADC1 IN
T&H
G-Sensor
Flash
CHR
DRX
LTE
PWR
SCK
GND
VCAM
PWDN
MAIN
TP21
TP18
TP19
JP5
JP4
TP8
R18
R21
C38
R10
U5
Q9
C37
C30
C55
C100
LED1
LED2
U6
U3
C53
C54
C52
C50
U20
LED3
C17
D27
C87
C86
D5
D4
D3
R2
R5
R44
R45
C12
C18
C14
C13
C11
C10
C19
C20
D2
D6
R41
R37
C46
C44
R29
R33
L10
R32
C45
C51
R36
U10
SW4
SW3
D9
SW2
D8
SW1
D7
USBC1
MIC1
JP6
JP7
JP8


GND
VCAM
PWDN
MCLK
DAT1
CLK
SDA
SCL
TP20
TP10
TP11
TP13
TP12
TP17
TP14
TP15
TP16
C43
C96
C98
C97
C93
C92
C95
C94
C91
R31
R30
R28
R25
Q4
Q1
TP3
TP4
TP6
TP5
TP7
C41
U6
C89
C42
R13
P52
R73 R71
R74 R72
R48 R46
P53
P75
U18
U19
U11
P66
C82 C83
C84 C85
C56 C57
P19
P32
P18
P50
P87
R53 R51
R67 R65
R68 R66
U14
U15
U16
C61 C68
C76 C77
C78 C79
SIM C
P20
P51
Q3
SPK
CARD1
P49
Q2
P22
1
24
P78
P69
Q5
D22
R49 R47
R52 R50
R70 R69
C65
D24
D25
R54
R57
12
13
P74
P33
P67
D11
D15
D12
D14
P76
D13